# Модем Ethernet M-3.01.02

Паспорт ИЛГШ.465633.002ПС

# Содержание

3
3
4
4
11
12
12
12
13
15

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Модем Ethernet M-3.01.02 (далее по тексту модем) предназначен для сопряжения сетей Ethernet и RS-485 с возможностью конфигурирования основных параметров коммуникации.

1.2 Конструктивно модем предназначен для встраивания в счетчики электрической энергии типов ПСЧ и СЭТ производства ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» с целью использования в качестве каналообразующей аппаратуры автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов.

1.3 Модем базируется на аппаратной платформе Моха NE-4110A-T.

1.4 Интерфейс Ethernet модема соответствует спецификации 10/100BASE-Т и позволяет вести обмен данными со скоростью до 100 Мбит/с.

1.5 Интерфейс RS-485 модема поддерживает полудуплексный режим работы и позволяет вести обмен данными со скоростью до 115200 бит/с.

1.6 Конфигурирование модема осуществляется дистанционно через webинтерфейс или через программу Network Enabler Administrator.

1.7 Информационный обмен осуществляется по протоколу TCP/IP при работе модема в режимах TCP-сервер или TCP-клиент.

# 2 Основные технические данные

2.1 Питание модема может осуществляться от счетчика электроэнергии, в который он устанавливается или от внешнего источника питания.

2.2 Рабочий диапазон напряжений (6,5 – 25) В.

2.3. Максимальный ток, потребляемый модемом при номинальном напряжении питания 6,5 В, не превышает 0,25 А.

2.4 Нагрузочная способность интерфейса RS-485 модема – до 256 устройств с 1/8 единичной нагрузки.

Примечание - Величина входного сопротивления приемника стандартного драйвера RS-485 равна 12 кОм и определена как единичная нагрузка. Стандартный передатчик драйвера RS-485 гарантирует работу на 32 устройства с единичной нагрузкой.

2.5 Скорость обмена по интерфейсу RS-485 – до 115200 бит/с.

2.6 Скорость обмена через сети Ethernet – до 100 Мбит/с.

2.7 Модем поддерживает следующие режимы работы:

- ТСР-сервер;

- ТСР-клиент;

2.8 Модем поддерживает следующие коммуникационные протоколы:

- TCP/IP;

- HTTP;

2.9 Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60 °С.

2.10 Изоляция между линиями интерфейса RS-485 и линиями интерфейса Ethernet обеспечивает гальваническую развязку при напряжении до 1,5 кВ (среднеквадратичное значение).

2.11 По требованиям безопасности модем удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002, класс защиты III.

2.12 Конструктивные параметры модема:

– масса, не более 50 г;

– габаритные размеры, не более 133 60 19 мм.

#### 3 Комплектность

3.1 Модем поставляется в комплекте, указанном в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.
1 Модем Ethernet M-3.01.02	ИЛГШ.465633.002	1 шт.
2 Паспорт	ИЛГШ.465633.002ПС	1 шт.
3 Провод	ИЛГШ.746713.028	4 шт.
4 Винт	3х6.01.019 ГОСТ11650-80	4 шт.
5 Упаковка		1 шт.

# 4 Указания по вводу в эксплуатацию

#### 4.1 Настройки по умолчанию

4.1.1 Настройки ТСР/ІР:

IP адрес	192.168.4.19
Маска подсети	
Режим работы	TCP-Server
TCP-Server порт	4001

4.1.2 Настройки RS-485:	
Скорость	115200 бит/с
Данные	8 бит
Стоп-бит	1
Паритет	нет
Управление потоком	нет

4.1.3 Пароль на изменение настроек 000000

#### 4.2 Установка модема

4.2.1 Убедитесь, что счетчик электроэнергии не подключен к электрической сети. Снимите крышку отсека и установите плату модема в счетчик, как показано на рисунке 1. Закрепите плату винтами из комплекта поставки модема.



Рисунок 1

4.2.2 В соответствии с руководством по эксплуатации счетчика электрической энергии подключите интерфейс RS-485 модема к интерфейсу RS-485 счетчика. Схема подключения интерфейса RS-485 со стороны модема показана на рисунке 2. Для подключения используйте провода из комплекта поставки модема.

Примечание – Общие рекомендации по организации сети RS-485 приведены в приложении А.

4.2.3 В соответствии с руководством по эксплуатации счетчика электрической энергии подключите к модему питающее напряжение. Схема подключения питания со стороны модема показана на рисунке 2. Для подключения используйте провода из комплекта поставки модема.



В случае правильного выполнения описанных действий, после подключения счетчика к электрической сети, на плате модема должен загореться красный светодиод «Supply», показывающий наличие питающего напряжения. Примерно через 10 секунд после подачи напряжения, на плате модема должен загореться зеленый светодиод «Ready», показывающий готовность модема к работе.

4.2.4 Подключите модем стандартным кабелем (не входит в комплект поставки) к Ethernet-хабу.

4.3 Настройка модема через web-интерфейс

4.3.1 Перед настройкой параметров модема убедитесь, что заводские значения параметров модема («IP-адрес» и «Маска подсети») являются допустимыми для текущего подключения (локальной сети).

Примечание – Если заводские значения параметров модема являются недопустимыми для текущего подключения, модем необходимо подключить напрямую к сетевой карте компьютера, настроить параметры этого сетевого соединения соответствующим образом, выполнить настройку параметров модема, а затем подключить модем к Ethernet-xaбy.

4.3.2 На управляющем компьютере запустите web-браузер (рекомендуется использовать Google Chrome), введите адрес http://192.168.4.19 (IP-адрес модема по умолчанию) и нажмите «Enter».

4.3.3 В открывшемся окне введите заводской пароль – 000000. Данный пароль можно изменить, выбрав в главном меню пункт «Change password» (рисунок 3). В пароле допускаются символы латинского алфавита и цифры (символы ASCII); длина пароля – не более 15 символов. Для смены пароля в поле «Old password» введите заводской пароль 000000, в поля «New password» и «Retype password» введите ваш новый пароль. Нажмите кнопку «Submit».

	Change passure	and		
Main Menu	change passwe	лu		
Overview				
🗀 Basic Settings	Uid password :			
💼 Network Settings	New password :			
🖻 🔁 Serial Settings	Retype password :			
- Port 1		_		
🖻 🔄 Operating Settings		S	ubmit	
- 🛄 Port 1				
📹 Accessible IP Settings				
🖻 🔁 Auto warning Settings 👘				
😑 🗀 E-mail and SNMP Trap				
🗀 🗀 Event Type				
🖻 🔄 Digital IO				
DIO Settings				
DIO Monitor				
💼 Serial Command Mode				
🗀 Change Password				
🗀 Load Factory Default				
Save/Restart				

Рисунок 3

4.3.4 Выберите в главном меню пункт «Network Settings», содержащий меню настройки сетевого соединения (рисунок 4). Введите требуемые значения IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза. Нажмите кнопку «Submit».

Примечание – Подробное описание настроек и возможных режимов работы приведено в описании модуля NE-4110A-T, которое может быть загружено, например, с <u>http://www.moxa.com/product/NE-4110A.htm</u>.

4.3.5 Выберите в главном меню пункт «Serial Settings», содержащий меню настройки интерфейса RS-485 (рисунок 5). Измените настройки RS-485 в соответствии с вашими требованиями.

Примечание – В случае необходимости, вместо интерфейса RS-485 может быть использован интерфейс RS-422. Выбор осуществляется аппаратно установкой перемычки

JP2 на модуле MOXA (рисунок 6). По умолчанию перемычка JP2 установлена, что соответствует режиму работы RS-485 2 Wire.

🔁 Main Menu	Network Settings			
Basic Settings	IP address	192.168.4.19		
Network Settings	Netmask	255.255.240.0		
e 🔄 Serial Settings	Gateway			
Port 1	IP configuration	Static 💌		
L Port 1	DNS server 1			
🗀 Accessible IP Settings	DNS server 2			
🖻 🔄 Auto warning Settings 👘			SNMP	Setting
🗀 E-mail and SNMP Trap	SNMP	💿 Enable 🔾 Disat	le	
Event Type	Community name	public		
Digital IO	Contact			
DIO Monitor	Location			
😑 Serial Command Mode			IP Addre	ess report
🗀 Change Password	Auto report to IP			
Load Factory Default	Auto report to UDP port	4002		
Save/Restart	Auto report period	10 seconds		
			Su	bmit



🔁 Main Menu	Serial Settings			
Overview	Port=01			
Basic Settings	Port Alias			
P Serial Settings	Serial Parameters			
Le Port 1	Baud Rate	115200 🗸		
🖻 🔄 Operating Settings	Data Bits	8 🗸		
Port 1	Stop Bits	1 🗸		
Accessible IP Settings	Parity	None 🔽		
E-mail and SNMP Trap	Flow Control	None		
Event Type	FIFO	Obisable O Enable		
🖻 🔂 Digital IO	Interface	RS-422 💌		
DIO Settings	Apply the above sett	ings to all serial ports		
Serial Command Mode	·	Calard		
Change Password		Submit		
🗀 Load Factory Default				
🛄 Save/Restart				

Рисунок 5



Рисунок 6

4.3.6 По умолчанию модем работает в режиме «TCP Server», TCP-Server порт: 4001. Для изменения номера порта откройте в главно м меню пункт «Operating Settings». В открывшемся меню (рисунок 7) в поле «Local TCP port» введите значение номера порта.

🔁 Main Menu	Operating Settings		
Overview	Port=01		
Detwork Settings	Operation mode	TCP Server Mode 💌	
🖻 🔄 Serial Settings	TCP alive check time	7 (0 - 99 min)	
La Port 1	Inactivity time	0 (0 - 65535 ms)	
Coperating Settings	Max connection	1 (1 - 4)	
Port 1	I	Data Packing	
Accessible IP Settings   Image: Auto warning Settings	Delimiter 1	0 (Hex) Enable	
E-mail and SNMP Trap	Delimiter 2	0 (Hex) 🗌 Enable	
🛄 Event Type	Force transmit	0 (0 - 65535 ms)	
🖻 🔄 Digital IO		TCP Server Mode	
DIO Settings	Local TCP port	4001	
Serial Command Mode	Apply the above se	ettings to all serial ports	
Change Password	Submit		
🗀 Load Factory Default			
Save/Restart			

#### Рисунок 7

4.3.7 Для переключения работы модема в режим «TCP Client» откройте в главном меню пункт «Operating Settings». В открывшемся меню (рисунок 8) в поле «Operation mode» выберете пункт «TCP Client Mode». В поле «Destination IP address 1» введите IP-адрес и порт TCP-сервера, на который будут пересылаться данные. Нажмите кнопку «Submit».

4.3.8 Для применения сохраненных настроек модем необходимо перезагрузить. В главном меню выберите пункт «Save/Restart». В открывшемся окне нажмите кнопку «Submit» (рисунок 9). В результате выполнения указанных действий должно открыться окно, показанное на рисунке 10. После перезагрузки web-страница с настройками модема будет доступна по новому IP-адресу.

Примечание – В процессе перезагрузки модема информационный обмен по Ethernet и RS-485 нарушается.

🔁 Main Menu	Operating Settings			
	Port=01			
Detwork Settings	Operation mode	TCP Client Mode 🔽		
🖻 🔂 Serial Settings	TCP alive check time	Real COM Mode		
L 🗀 Port 1	Inactivity time	TCP Server Mode ms)		
🖻 🔁 Operating Settings		UDP Modecking		
Port 1	Delimiter 1	0 (Hex) Enable		
Accessible IP Settings	Delimiter 2	0 (Hex) 🗌 Enable		
E-mail and SNMP Trap	Force transmit	0 (0 - 65535 ms)		
🛄 Event Type		TCP Client Mode		
🖻 🔄 Digital IO		Destination IP Address		
DIO Settings	Destination IP address 1	192.168.4.155	: 8888	
DIO Monitor	Destination IP address 2		: 4001	
Change Password	Destination IP address 3		: 4001	
Load Factory Default	Destination IP address 4		: 4001	
🛄 Save/Restart	TCP connect on	⊙Startup ○Any Character		
	Apply the above settings to all serial ports			
	Submit			





8	Main Menu	Now Save/Restart OK!
	Overview	Back Hama
	Basic Settings	Dack
	Network Settings	
þ	🔄 Serial Settings	
	Port 1	
	Operating Settings	
	Port 1	
	Accessible IP Settings	
e	Auto warning Settings	
	E-mail and SNMP Trap	
	Event Type	
e	🔄 Digital IO	
	DIO Settings	
	DIO Monitor	
	Serial Command Mode	
	Change Password	
	😑 Load Factory Default	
	Save/Restart	

Рисунок 10

4.4 Настройка модема с использованием программы «Network Enabler Administrator»

4.4.1 Помимо настройки через web-интерфейс, существует возможность настройки модема с использованием программы «Network Enabler Administrator». Скачать данную программу можно с сайта <u>http://www.nzif.ru/</u> или с сайта MOXA <u>http://www.moxa.com/drivers/NE/4100/Utility/V2.11/neadm\_setup\_Ver2.11\_Build\_07082213.zip</u>.

4.4.2 На управляющем компьютере установите и запустите программу «Network Enabler Administrator». Произведите поиск модема в сети, для чего в меню «Configuration» выберите пункт «Broadcast Search». Через 10-15 секунд в основном поле программы должна отобразиться строка с параметрами обнаруженного модема.

4.4.3 Для доступа к настройкам модема необходимо ввести пароль. Щелкните правой кнопкой мыши по строке, соответствующей подключенному устройству (рисунок 11), и выберите пункт «Unlock». В открывшемся окне введите заводской пароль – 000000, нажмите кнопку «Ok».

ile Function <u>C</u> onfiguration	View <u>H</u> e	þ					
2 💁 🖆 👱 🧼 ji							
Function			Configuration -	1 Network E	nable	r Module(s)	
Network Enabler Admir	No 🛆	Model	MAC Address	IP Address	Statu	as l	
Configuration CoM Mapping Monitor Port Monitor Of IP Address Report		NE-4110A	00:90:E8:0E:8F:6F	192168.4.19		Broadcast Search Specify by IP Address Locate Unlock Configure Uggrade Firmware Export Configuration Import Configuration Assign IP Address	
essage Log - 1   Monitor Log	- 0						
o Time 23.09.2011 14:	42:28	Description Found Network Er	nabler Module(s): 1				
	No	AU 23 09 2011 14:4	16:38				

4.4.4 Щелкните правой кнопкой мыши по строке, соответствующей подключенному устройству (рисунок 11), и выберите пункт «Configure». В открывшемся окне перейдите на вкладку «Network», поставьте галку «Modify» напротив пунктов, которые необходимо изменить. Введите требуемые значения IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза.

4.4.5 Перейдите на вкладку «Serial», поставьте галку около пункта «Modify», настройки для порта 1 (рисунок 12) и нажмите кнопку «Settings». В открывшемся окне выполните настройку параметров интерфейса RS-485. Нажмите кнопку «Ok».

4.4.6 Для смены пароля переключитесь на вкладку «Password», поставьте галку около пункта «Modify» и введите ваш новый пароль в оба активных поля.

Configuration		X
Information Model NE-4110A MAC Address	Auto Warning   IP Address Basic   Network   Advance	Report Password Digital ID Serial CMD I Network Serial Operating Mode Accessible IPs
00:90:E8:0E:8F:6F	Port Alias	Settings
Serial Number 273 Firmware Ver. Ver 4.1 BIOS Ver. Ver 1.3		
Status Data Mode		
		View Settings Settings
	Click the "Modify" check box to r	nodify configuration

Рисунок 12

4.4.7 После изменения всех необходимых настроек в окне «Configuration» нажмите кнопку «ОК» и дождитесь подтверждения применения настроек.

4.4.8 Закончив настройку параметров модема и убедившись в его работоспособности, установите крышку отсека на место.

#### 5 Использование модема

5.1 Передача данных

5.1.1 Трансляция данных, поступающих по интерфейсу RS-485, в сеть Ethernet и, в обратном направлении, из сети Ethernet в сеть RS-485, производится в автоматическом режиме в соответствии с установленными настройками.

5.2 Индикация

5.2.1 Индикация режима работы модема и состояния информационного обмена осуществляются светодиодами, расположенными на плате модема, следующим образом:

светодиод «Supply» - постоянное свечение индицирует наличие напряжения питания;

светодиод «Ready» - постоянное свечение индицирует готовность модема к работе;

светодиоды, встроенные в Ethernet-разъем – стандартная индикация обмена по интерфейсу Ethernet.

5.3 Перезагрузка модема

5.3.1 При необходимости произведения аппаратной перезагрузки модема необходимо нажать и удерживать в течении 2 секунд кнопку «Reset» на плате модема.

5.4 Сброс настроек модема

5.4.1 При необходимости аппаратного сброса пароля необходимо нажать и удерживать в течении 3 секунд кнопку «Factory Default» на плате модема.

5.4.2 При необходимости аппаратного сброса всех настроек (например, при утрате IP-адреса модема) необходимо нажать и удерживать в течении 10 секунд кнопку «Factory Default» на плате модема.

Примечание – После завершения процедуры сброса модема все пользовательские настройки будут сброшены до настроек производителя модуля МОХА. В модем необходимо загрузить установки ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». Для этого скачайте файл конфигурации с сайта www.nzif.ru и выполните пункты 4.4.1-4.4.2. Щелкните правой кнопкой мыши по строке, соответствующей подключенному устройству (рисунок 11), и выберите пункт «Import Configuration». Нажмите кнопку «Browse», выберите файл настроек модема с расширением txt и нажмите кнопку «Ok». В открывшемся окне переключитесь на вкладку «Network», в поле «IP Address» введите номер 192.168.4.19 и нажмите клавишу «Enter». Дождитесь окончания процесса записи конфигурации.

5.4.3 Серийный номер модема и его MAC-адрес указаны на этикетке, расположенной на плате модема. Указанные параметры устанавливаются при изготовлении модема и не могут быть изменены.

#### 6 Свидетельство о приемке

6.1 Модем Ethernet М-3.01.02 ИЛГШ.465633.002ТУ заводской номер Q \_\_\_\_\_, МАС-адрес: \_\_\_: \_\_: \_\_: \_\_: соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_

Представитель ОТК

подпись, дата

МΠ

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ИЛГШ.465633.002ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, приведённых в паспорте на изделие.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинается с момента покупки изделия потребителем.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет неисправное изделие по предъявлении гарантийного талона. Дата продажи изделия должна быть отмечена в гарантийном талоне, при ее отсутствии срок гарантии исчисляется с момента выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается при наличии механических повреждений, возникших не по вине ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». Предоставляемая гарантия не распространяется на нормальный износ изделия и его составных частей, а также дефекты, вызванные неосторожным или ненадлежащим обращением.

Гарантийный ремонт изделия производится на предприятии-изготовителе. Адрес предприятия-изготовителя: ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.174. Телефон: (831) 469-97-14, факс: (831) 466-66-00, e-mail: frunze@nzif.ru.

#### 8 Транспортировка и хранение

8.1 Модем должен храниться в упаковке в складских помещениях потребителя (поставщика) при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 55 до плюс 60°С;

- относительная влажность не более 93% при температуре 35°С;

8.2 Модем может транспортироваться автомобильным транспортом, в закрытых железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в герметизированных отсеках воздушных видов транспорта согласно правилам, действующим на этих видах транспорта, при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 55 до плюс 60°С;

- относительная влажность не более 93% при температуре 35°С;

#### Приложение А

(справочное)

#### Рекомендации по организации сети RS-485

А.1 Стандартная шина интерфейса RS-485 представляет собой симметричную двухпроводную линию передачи данных, на краях которой подключены согласующие резисторы, эквивалентные волновому сопротивлению линии. Линейные драйверы, приемники или передатчики (узлы сети), обменивающиеся данными, располагаются вдоль общей шины, как показано на рисунке А.2. Некоторые варианты объединения узлов сети показаны на рисунке А.1. Из них нежелательными являются подключения, изображенные на рисунках А.1 а) и А.1 б). При подключении узлов по схеме, приведенной на рисунке А.1 в), отводы от основной линии (шлейфы) должны быть как можно короче.



Рисунок А.1 – Способы соединения узлов сети интерфейса RS-485.

Целесообразно в качестве линии передачи данных использовать экранированную витую пару с волновым сопротивлением 1200м. При это м в начале и в конце линии (на модеме и крайнем от него узле) должны быть установлены согласующие резисторы, эквивалентное сопротивление каждого из которых должно составлять 120 Ом.

A.2 Вариант сегмента сети, выполненный в соответствии со стандартом RS-485 приведен на рисунке A2.

Объединение узлов сети производится экранированными витыми парами с волновым сопротивлением 120 Ом. Экран кабеля должен объединять цепи заземления источников питания гальванически развязанных узлов (выравнивание потенциалов) и заземляться со стороны модема. Если узлы не имеют вывода GWG, то экран кабеля, тем не менее, подключается к выводу GWG модема и заземляется.

Согласующие резисторы должны быть подключены на обоих концах линии связи.



Рисунок А.2 – Способ соединения приемопередатчиков интерфейса RS-485.

# Приложение Б

(обязательное)

Открытое акционерное общество

«Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) модема	Ethernet M-3.01.02				
заводской № Q	дата изготовления				
Приобретен	заполняется реализующей организацие				
Введен в эксплуатацию					
Принят на гарантийное обслужи	ивание				
ремонтным предприятием					
ремонтным предприятием Выполнены работы по устранен	нию неисправностей:				

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ł

Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя модема.

Лист регистрации изменений										
	Номера листов (страниц)			Всего		Входящий №				
Изм.	изменен	заменен	новых	аннулир	листов (страниц) в	№ докум.	сопроводите льного	Подпись	Дата	
	ных	ных		ованных	документе		докум. и дата			