

СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

СЭБ-1ТМ.02Д

Руководство по эксплуатации Часть 2 Методика поверки ИЛГШ.411152.158РЭ1

> kbmps@kis.ru www.nzif.ru

нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.ФРУНЗЕ

Содержание

1	Операции и средства поверки	.4
2	Требования безопасности	. 5
3	Условия поверки и подготовка к ней	. 5
4	Проведение поверки	.9
5	Оформление результатов поверки	. 23
Пр кон	иложение А Схема подключения счетчика к установке УАПС-1М и расположение тактов соединителей интерфейсных цепей	. 24
Пр	иложение Б Схемы подключения счетчиков к компьютеру	. 26

Настоящая методика составлена с учетом требований РМГ 51-2002 в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 8.584-2004 и устанавливает методику первичной, периодической и внеочередной поверки счетчиков, а также объем, условия поверки и подготовку к ней.

Настоящая методика распространяется на счетчики активной энергии многофункциональные СЭБ-1ТМ.02Д (далее - счетчики), непосредственного включения, с креплением на DIN-рейку. Варианты исполнения счетчиков приведены в таблице 1.

Условное обозна-PLC-модем Обозначение доку-Профиль па-Интерфейс **RS-485** чение раметров мента СЭБ-1ТМ.02Д.02 ИЛГШ.411152.158 есть есть нет СЭБ-1ТМ.02Д.03 есть ИЛГШ.411152.158-01 нет нет СЭБ-1ТМ.02Д.06 ИЛГШ.411152.158-02 есть нет есть СЭБ-1ТМ.02Д.07 ИЛГШ.411152.158-03 нет нет есть

Таблица 1 - Варианты исполнения счетчиков

Оптический интерфейс (оптопорт) присутствует во всех вариантах исполнения счетчиков.

Счетчики вариантов исполнения СЭБ-1ТМ.02Д.02 и СЭБ-1ТМ.02Д.03 далее по тексту называются счетчиками без PLC-модема. Счетчики вариантов исполнения СЭБ-1ТМ.02Д.06 и СЭБ-1ТМ.02Д.07 далее по тексту называются счетчиками с PLC-модемом.

До ввода в эксплуатацию и после ремонта проводят первичную поверку.

Первичной поверке подлежит каждый счетчик.

Интервал между поверками 16 лет.

Периодической поверке подлежат счетчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении по истечении межповерочного интервала.

Внеочередную поверку производят при эксплуатации счетчиков в случае:

– повреждения знака поверительного клейма (пломбы) и в случае утраты паспорта;

 ввода в эксплуатацию счетчика после длительного хранения (более одного интервала между поверками);

 при известном или предполагаемом ударном воздействии на счетчик или неудовлетворительной его работе;

 продажи (отправки) потребителю счетчика, не реализованного по истечении срока, равного одному интервалу между поверками.

1 Операции и средства поверки

1.1 Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства поверки указаны в таблице 2.

Таблица 2- Операции и средства поверки

Наименование операций	№ пункта настоящей методики поверки	Наименование средств поверки
Проверка условий поверки: – температуры окружающего воздуха; – относительной влажности воздуха; – атмосферного давления; – параметров сети (напряже- ния, частоты, формы кривой) Внешний осмотр	4.1	Термометр, диапазон измерений от 0 до 40 °С, цена деления 1 °С. Гигрометр, диапазон измерения отно- сительной влажности от 30 до 100 %; Барометр-анероид, диапазон измере- ния от 79990 до 105320 Па с погреш- ностью ± 160 Па. Установка УАПС-1М
Проверка электрической проч- ности изоляции	4.3	Установка для испытания электриче- ской прочности изоляции УПУ-10. Постоянное и переменное напряже- ние (0-4000) В, ток 1 мА
Проверка начального запуска счетчика	4.4	Установка УАПС-1М: - диапазон напряжений (160-265) В;
Проверка отсутствия самохода	4.5	- диапазон токов $(0,01-/5)$ А;
Проверка стартового тока Проверка постоянной счетчика	4.6	энергии ±0,15 %. Источник питания Б5-70:
Проверка функционирования устройства индикации и кнопки управления	4.8	- напряжение (0-12) В. Частотомер Ч3-63. Персональный компьютер
Проверка функционирования электронных пломб	4.9	Pentium-3 (или выше) с операционной системой «Windows 98» - «Windows
Определение основной относи- тельной погрешности измерения энергии, мощности, напряжения, тока и частоты сети	4.10	Vista». Преобразователь интерфейса USB/RS-485 ПИ-2. Устройство сопряжения оптическое
Проверка точности хода встро- енных часов	4.11	УСО-2. Модем PLC M-2.01.
Проверка внутренних логиче- ских структур и массивов	4.12	Секундомер СОСпр-26-2. Программное обеспечение «Конфи-
Проверка функционирования встроенного PLC-модема	4.13	гуратор СЭТ-4ТМ», версия ПО не ниже 29.11.08.

1.2 Последовательность проведения операций поверки по п.п. 4.2, 4.3 и п.п. 4.11, 4.12 обязательна.

1.3 Допускается проведение поверки счетчиков с применением средств поверки, не указанных в таблице 2, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью.

1.4 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик бракуют и его поверку прекращают. После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, счетчик вновь представляют на поверку.

2 Требования безопасности

2.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

2.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», а так же требования раздела 1 части 1 руководства по эксплуатации ИЛГШ.411152.158РЭ и соответствующих разделов из документации на применяемые средства измерений и испытательное оборудование.

2.3 К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний, если иное не установлено в эксплуатационных документах на поверочную установку.

3 Условия поверки и подготовка к ней

3.1 Порядок представления счетчика на поверку должны соответствовать требованиям ПР 50.2.006-94.

3.2 При проведении поверки должны соблюдаться условия, установленные в ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012:

- температура окружающего воздуха (23 ± 2) °C;
- относительная влажность воздуха (30 80) %;
- атмосферное давление (630-795) мм. рт. ст;
- внешнее магнитное поле не превышает естественного фона;
- частота измерительной сети $(50 \pm 0, 15)$ Гц;

– форма кривой напряжения и тока измерительной сети синусоидальная с коэффициентом искажения не более 2 %;

- отклонение номинального напряжения $\pm 1,0$ %;
- отклонение номинального тока $\pm 1,0$ %;

значение сдвига фаз для тока от напряжения независимо от коэффициента мощности не должны отличаться друг от друга более чем на 2°.

3.3 Перед проведением поверки необходимо изучить ИЛГШ.411152.158РЭ «Руководство по эксплуатации. Часть 1» и ИЛГШ.411152.158РЭ2 «Руководство по эксплуатации. Часть 3. Дистанционный режим».

3.4 Поверка должна проводиться на аттестованном оборудовании и с применением средств поверки имеющих действующее клеймо поверки.

3.5 Определение погрешностей измерения активной энергии и мощности прямого и обратного направления, частоты, напряжения и тока должно проводиться с применением установки для проверки счетчиков электрической энергии УАПС-1М (далее поверочная установка). Подключение счетчика к поверочной установке должно производиться по схеме приведенной на рисунке А.1 приложения А.

Расположение и назначение контактов соединителей интерфейсных цепей приведено на рисунке А.2 приложения А.

3.6 Поверка должна проводиться с применением компьютера и программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». Подключение счетчика к компьютеру для рабо-

ты через интерфейс RS-485 должно производиться по схеме, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б (для счетчиков без PLC-модема). Подключение счетчика к компьютеру для работы через оптопорт должно производиться по схеме, приведенной на рисунке Б.2 приложения Б. Конфигурирование и считывание параметров и данных счетчиков с PLC-модемом должно производиться через оптопорт, если это не оговорено особо.

3.7 Подготовка к работе компьютера и программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» и установка связи со счетчиком

3.7.1 Включить питание компьютера и дождаться загрузки операционной системы.

3.7.2 Установить на компьютере программное обеспечение «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», если оно не было установлено ранее, из дистрибутивного пакета, поставляемого заводом-изготовителем счетчиков. Порядок установки программы «Конфигуратора СЭТ-4ТМ» на компьютере пользователя описан в файле, входящем в состав поставляемого программного обеспечения конфигуратора. После установки программы следует пользоваться загрузочным модулем программы «Конфигуратор СЭТ-4TМ» той версии, которая указана в таблице 2 или более поздней.

3.7.3 Вызвать программу «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». При этом на экране должна появиться генеральная форма программы, приведенная на рисунке 1, содержащая панель инструментов, меню режимов и рабочий стол для вызова подчиненных форм из меню режимов.

₩9 СЭБ-1ТМ.02Д	Версия Конфигуратора 30.06.09	
Регулировка Параметры Поверка Окно Помощь		
🗅 🛩 🖬 📾 🗇 🕪 单 🖳 🖉 - 🦻	·····································	l 🍣 👪 🦄 💷 🖞 - 🖹 -
Сетевой адрес 9 Тип СЭГ 1.02Д 🔽 I ном. 5	А 🔽 U ном. 220, 230 В 💌 Расширенный сетевой адрес 090409001	2 Сообщения обмена
	Параметры соединения	
Автоопределение	Параметры соединения Изменение параметров соединения Пирамида	
типа счетчика	Параметры соединения Порт Сом5 Т Скорость 9600 Т Скорость Четность Четность Тест Нечет Т Т Изменить Расширенные параметры Тест канала связи Сетевые адреса	Канал связи Пароль жижим Закрыть Открыть Разрешить блокироеку записи Прочитать Записать Пароль Старый Новый Сарступ 2
	Тест связи	Прочитать / Изменить
	Порт Протокол	
	RS485 COM5 © KC © CRC ПАВТООПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОТОКОЛА	Пакетный протокол
	RS485 СОМ6 Время ожидания	Множитель Time-Dut счетчика
	Оптопорт СОМЗ ответа счетчика, 150	
	Модем СОМ2 Системный TimeOut, 30	Прочитать Записать Строго соблюдать ТІМЕ-ОUT
Окно состояния	Ине освобождать СОМ-порт после обмен	на Входной буфер=4
Маротока ВСХ		
Связь с прибором 9 установлена		

Рисунок 1 - Генеральная форма программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ»

3.7.4 Посредством формы «Параметры соединения» настроить коммуникационные параметры конфигуратора для работы через оптопорт, для чего:

нажать кнопку «Оптопорт»;

– в окне «Порт» установить номер СОМ-порта компьютера (СОМ1-СОМ16) к которому подключено устройство сопряжение оптическое УСО-2;

- снять флаг «Автоопределение типа протокола»;

– установить флаг «CRC»;

- в окне «Время ожидания ответа счетчика» установить 300 мс;

- в окне «Системный TimeOut» установить 50 мс.

3.7.5 Проверить связь со счетчиком через оптопорт. Для чего:

 подключить головку устройства сопряжения оптического к оптопорту проверяемого счетчика;

– снять флаг «Расширенный сетевой адрес» на генеральной форме программы, если он установлен;

– в окне «Сетевой адрес» генеральной формы программы установить адрес «0» (общий адрес);

 нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» на панели инструментов генеральной формы программы;

 убедиться, что появилась форма «Параметры и установки», заполненная данными, прочитанными из счетчика, а в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен»;

 прочитать короткий индивидуальный адрес счетчика из окна «Адрес прибора» формы «Параметры и установки» и вписать его в окно «Сетевой адрес» генеральной формы программы;

– убедиться, что в окнах генеральной формы «Тип счетчика», «Іном», «Uном» установились правильные значения для проверяемого счетчика.

3.7.6 Проверить настройки интерфейса RS-485 счетчика чтением параметров настройки через оптопорт (для счетчиков без PLC-модема). Для чего:

 открыть вкладку «Изменение параметров соединения» формы «Параметры соединения»;

- нажать кнопку «Прочитать» в группе элементов «Канал 1»;

– убедиться, что в информационном окне генеральной формы программы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен», а в окнах вкладки «Скорость», «Четность» отображаются почитанные значения «9600» и «Нечет» соответственно;

– если это не так, то запомнить настройки RS-485, установленные потребителем на стадии эксплуатации, что бы их вернуть по окончанию поверки счетчика. В окне «Скорость» установить значение «9600», в окне «Четность» установить значение «Нечет» и нажать кнопку «Изменить»;

– убедиться, что в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен», свидетельствующее о том, что интерфейс RS-485 счетчика настроен на скорость обмена 9600 бит/с с битом контроля нечетности.

3.7.7 Проверить связь со счетчиком через интерфейс RS-485 (для счетчиков без PLC-модема). Для чего:

подключить счетчик к компьютеру по схеме приведенной на рисунке Б.1 приложения Б;

- нажать одну из кнопок «RS485» на форме «Параметры соединения»;

– в окне «Порт» установить номер СОМ-порта компьютера (СОМ1-СОМ16) к которому подключен преобразователь интерфейса ПИ-2;

- в окне «Скорость» установить «9600»;
- в окне «Четность» установить «Нечет»;
- в окне «Стоп-бит» установить «1»;
- в окне «Время ожидания ответа счетчика» установить 150 мс;
- в окне «Системный TimeOut» установить 30 мс.

– нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» на панели инструментов генеральной формы программы;

– убедиться, что появиться форма «Параметры и установки», заполненная данными, прочитанными из счетчика по интерфейсу RS-485, а в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен».

3.8 Конфигурирование испытательного выхода и цифрового входа

3.8.1 Перед началом внеочередной и периодической поверки с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов» прочитать и запомнить конфигурацию выходов и входов, установленную потребителем на стадии эксплуатации, что бы вернуть по окончанию поверки счетчика.

3.8.2 Для работы испытательного выходы в основном режиме А и поверочном режиме В с возможностью переключения режимов от внешнего напряжения необходимо произвести конфигурирование испытательного выхода с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4TM», формы «Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов», как показано на рисунке 2.

🏋 Конфигу	рирование	испыта	тельных вы	ходов и с	цифровых в	жодов						
Конфигури	рование	Телеуп	равление и	телесигн	ализация							
Сетевой адрес	Режі испытате выход	им ельных цов	Канал (Выход Контакты	7,8					Канал 4 Выход Индикатор	Канал 5 Вход Контакты 11,12		
2	Определ вход контакть	іяется рм 4 11,12	Импульсы	A+					Импульсы А+	Управление режимом А/В		- 1
Маска ип	ытательны	их выхор	цов канала «	4 счетчик	a №2	-			1			
Формир	ование им	пульсоі 1	з телеметри	и (Индикация пр	евышения порог	а мощности	Записать по	
R4	R3	R2	R1	R-	R+	A-	A+	Q-	Q+ P-	P+	списку адресов	
R4 и П	R3 и П	R2 и I	П В1 и П	R-иП	R+иП	А-иП	А+иП					
			V		1			Упра	зление внешним	реле	Записать	
Теле	управлени	e	контроль то хода ча	СОВ						ĺ	Отмена	
ļ												
Списо адресо	к вв ГГГ	руппова	эя операция	и чтения								Прочитать все

Рисунок 2

3.8.3 Переключение из основного режима телеметрии (А) в поверочный режим телеметрии (В) должно производиться путем подачи на импульсный вход напряжения 12 В, как показано на рисунке 3.



3.9 Перед началом поверки установить внутреннее время счетчика, посредством программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Время»\«Установка и коррекция». При этом время компьютера должно быть установлено по шестому сигналу точного времени.

4 Проведение поверки

4.1 Проверка условий поверки

4.1.1 Проверка условий окружающей среды, приведенных в разделе 1, производится измерительными приборами, приведенными в таблице 1.

Параметры сети (напряжение, частота, форма кривой) гарантируются установкой УАПС-1М.

4.2 Внешний осмотр

4.2.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие счетчика следующим требованиям:

– лицевая панель счетчика должна быть чистой и иметь четкую маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012;

 во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввернуты до упора винты с исправной резьбой;

 на крышке зажимной колодки счетчика должна быть нанесена схема подключения счетчика к электрической сети;

– в комплект счетчика должен входить формуляр и руководство по эксплуатации.

4.3 Проверка электрической прочности изоляции

4.3.1 Проверку электрической прочности изоляции напряжением переменного тока частотой 50 Гц проводить по ГОСТ 31819.21-2012, прикладывая испытательное напряжение между контактами счетчика, указанными в таблице 3.

Таблица 3- Номера контактов счетчика для проверки электрической прочности

Номера контактов, между в	которыми прикладывается ис-	Величина испытательного
пытательное напряжение		напряжения
1 - 6	«Земля», 7 - 12	4 кВ
7, 8	«Земля», 1 – 6, 9 – 12	2 кВ
9, 10	«Земля», 1 – 8, 11, 12	2 кВ
11, 12	«Земля», 1 – 10	2 кВ

Примечание - «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика

4.3.2 Мощность источника 50 Гц испытательного напряжения должна быть не менее 500 ВА. Увеличивать напряжение в ходе испытания следует плавно, начиная со 100 В и далее равномерно или ступенями, не превышающими 10 % установленного напряжения, в течение от 5 до 10 секунд до величины испытательного напряжения. По достижении испытательного напряжения, счетчик выдерживают под его воздействием в течение 1 мин, контролируя отсутствие пробоя. Затем испытательное напряжение плавно уменьшают.

Результаты проверки считают положительными, если не произошло пробоя изоляции. Появление коронного разряда или шума не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

4.4 Проверка начального запуска

4.4.1 Проверку начального запуска проводить при максимальном токе и нижнем значении диапазона рабочих напряжений 160 В.

4.4.2 Произвести конфигурирование испытательного выхода, как описано в п. 3.8.

4.4.3 К испытательному выходу подключить светодиодный индикатор в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4.

4.4.4 Проверку начального запуска проводить для прямого и обратного направления активной энергии. Для проверки начального запуска в прямом направлении энергии установить угол сдвига фазы между током и напряжением 0°. Для проверки начального запуска в обратном направлении энергии установить угол сдвига фазы между током и напряжением 180°.



VD1 - Индикатор единичный АЛ307БМ R1 – Резистор C2-33H-0,25-1 кОм±5 %

Рисунок 4 - Схема подключения счетчика для проверки начального запуска и самохода

4.4.5 Перед началом проверки, после установки напряжения и тока, снять напряжение с параллельной цепи счетчика.

4.4.6 Через 10 с подать напряжение на параллельную цепь счетчика и включить секундомер. Дождаться включения светодиодного индикатора, подключенного к испытательному выходу и остановить секундомер.

Результаты проверки считают положительными, если светодиодный индикатор, подключенный к испытательному выходу, и светодиодный индикатор счетчика включаются через время менее 5 с, после подачи напряжения и тока.

4.5 Проверка отсутствия самохода

4.5.1 Проверку отсутствия самохода проводить при отсутствии тока в последовательной цепи и максимальном рабочем напряжении 265 В.

4.5.2 В качестве индикатора использовать светодиодный индикатор, подключенный к испытательному выходу по схеме, приведенной на рисунке 4 и светодиодный индикатор счетчика.

4.5.3 Перевести испытательный выход в поверочный режим В, как описано в п. 3.8.3 и снять напряжение с параллельной цепи счетчика.

4.5.4 Через 10 с подать напряжение на параллельную цепь счетчика и включить секундомер. Дождаться включения светодиодного индикатора, подключенного к испытательному выходу и остановить секундомер.

Результаты проверки считают положительными, если светодиод не включился за время 2,17 мин (130 с), рассчитанное по формуле (1)

$$t = \frac{600 \times 10^6}{k \cdot m \cdot U_{HOM} \cdot I_{MAKC}}, MИH$$
(1)

где t - время анализа самохода;

m - число измерительных элементов (1);

k - число импульсов выходного устройства на 1 кВт·ч, имп/кВт·ч (16000 имп/кВт·ч в режиме поверки В);

10

Uном - номинальное напряжение, В (230 В); Імакс - максимальный ток, А (75 А).

4.6 Проверка стартового тока

4.6.1 Проверку стартового тока проводить для прямого и обратного направления активной энергии при номинальном напряжении, токе 0,02 А и коэффициенте мощности, равном единице.

4.6.2 В качестве индикатора использовать светодиодный индикатор, подключенный к испытательному выходу по схеме, приведенной на рисунке 4 и светодиодный индикатор счетчика.

4.6.3 Перевести испытательный выход в поверочный режим В, как описано в п. 3.8.3 и снять напряжение с параллельной цепи счетчика.

4.6.4 Через 10 с подать напряжение на параллельную цепь счетчика и секундомером измерить период включения светодиодного индикатора.

Результаты проверки считают положительными, если счетчик регистрирует ток и мощности, а период следования импульсов на испытательном выходе менее 60 с для прямого и обратного направления активной энергии.

4.7 Проверка постоянной счетчика

4.7.1 Проверку постоянной счетчика проводить в процессе определения основной погрешности измерения активной энергии и мощности п.4.10.

Результаты проверки считают положительными, если в счетчике функционирует испытательный выход, а постоянная счетчика соответствует значениям:

- в основном режиме (A) 500 им $\pi/(\kappa B \tau \cdot \Psi)$
- в режиме поверки (В) 16000 имп/(кВт·ч).

4.8 Проверка функционирования устройства индикации и кнопки управления

4.8.1 Перед началом проверки ознакомиться с разделом 5 «Порядок работы» части 1 руководства по эксплуатации.

4.8.2 Подать на счетчик номинальное напряжение и убедиться, что в течение 1,5 секунды включились все сегменты цифрового индикатора и курсоры.

4.8.3 Через 1,5 с счетчик должен перейти в режим индикации текущих измерений с индикацией курсора текущего тарифа и энергии нарастающего итога по текущему тарифу. Если в конфигурации счетчика установлен программируемый флаг «Разрешить сохранять прерванный режим индикации при выключении питания» (форма конфигуратора «Параметры и установки»), то через 1,5 секунды счетчик перейдет в тот режим индикации, в котором он находился до выключения питания.

Убедиться, что все цифры индицируемого параметра отображаются без искажений.

4.8.4 Если счетчик после включения находится в режиме индикации основных параметров, то перевести счетчик в режим индикации вспомогательных параметров сверхдлинным нажатием (более 5 секунд) кнопки управления. Убедиться, что включился один из режимов индикации вспомогательных параметров:

- активная мощность, с индикацией в старшем разряде символа «Р»;
- реактивная мощность, с индикацией в старшем разряде символа «Q»;
- полная мощность, с индикацией в старшем разряде символа «S»;
- напряжение сети, с индикацией в старшем разряде символа «U»;
- напряжение батареи, с индикацией в старшем разряде символов «Ub»;
- ток в линии, с индикацией в старшем разряде символа «І»;
- коэффициент активной мощности, с индикацией в старших разрядах символов «COS»;
 - частота сети, с индикацией в старшем разряде символа «F»;

- текущее время в формате ЧЧ-ММ-СС (часы, минуты, секунды);
- число, месяц, год в формате ЧЧ_ММ_ГГ (число, месяц, год);

– температура внутри счетчика, с индикацией в младших разрядах размерности «°С».

Убедиться, что все цифры индицируемого параметра отображаются без искажений.

4.8.5 Убедиться, что по каждому короткому нажатию кнопки производится изменение режима индикации в последовательности, указанной в п. 4.8.4.

Результат проверки считается положительным, если функционирует кнопка управления, а на табло ЖКИ отображается информация без искажения символов.

4.9 Проверка функционирования электронных пломб

4.9.1 Проверку функционирования электронных пломб проводить с применением компьютера и программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». Счетчики должны быть подключены к поверочной установке при номинальном напряжении, базовом токе и коэффициенте мощности равном единице.

4.9.2 Для проверки функционирования электронных пломб, открыть форму «Журналы событий» из меню «Параметры»\«Время».

4.9.2.1 Открыть и закрыть защитную крышку контактной колодки при включенном счетчике. Убедиться, что в верхней строке журнала «Открытие/закрытие защитной крышки контактной колодки» появилась запись времени открытия/закрытия.

4.9.2.2 Открыть и закрыть защитную крышку интерфейсных соединителей и батареи. Убедиться, что в верхней строке журнала «Открытие/закрытие защитной крышки интерфейсных соединителей и батареи» появилась запись времени открытия/закрытия.

Результаты проверки считают положительными, если формируются записи в журналах открытия/закрытия защитных крышек.

4.10 Определение основной относительной погрешности измерения активной энергии и мощности, вызываемой изменением тока, в нормальных условиях, проверка класса точности, проверка передаточного числа испытательного выхода, определение основной погрешности измерения напряжения, тока и частоты сети

4.10.1 Определение основной относительной погрешности измерения активной энергии проводить методом непосредственного сличения с эталонным счетчиком поверочной установки по импульсам телеметрии при значениях информативных параметров входного сигнала, приведенных в таблице 4 для прямого направления активной энергии, и испытание № 4 для обратного направления активной энергии.

4.10.2 Определение основной относительной погрешности измерения активной мощности прямого и обратного направления проводить методом сравнения со значением активной мощности, измеренной эталонным счетчиком поверочной установки при значениях информативных параметров входного сигнала соответствующих испытанию № 4 таблицы 4.

Таблица	4	-	Значения	информативных	параметров	входного	сигнала	при	поверке
счетчико	в аі	κτν	вной энері	тии и мощности пр	оямого и обра	тного напр	авления		

Номер	Парам	етры входных с	сигналов	Пределы допус-	Режим	испыта-
испы- тания	Напряже- ние, В	Ток, А	Cos φ	относительной погрешности, %	A	В
1			1,0	±1,0	+	-
2		75,00	0,5 (инд.)	±1,0	+	-
3			0,5 (емк.)	±1,0	+	-
4			1,0	±1,0	-	+
5		5,00	0,5 (инд.)	±1,0	-	+
6			0,5 (емк.)	±1,0	-	+
7	230		1,0	±1,0	-	+
8		1,00	0,5 (инд.)	±1,0	-	+
9			0,5 (емк.)	±1,0	-	+
10			1,0	±1,0	-	+
11		0,50	0,5 (инд.)	±1,5	-	+
12			0,5 (емк.)	±1,5	-	+
13		0,25	1,0	±1,5	-	+

Примечания

1 При проверке время измерения устанавливать равное 10 с. Изменение погрешности при двух, трех измерениях не должно превышать 0,2 допускаемого предела погрешности, приведенного в таблице.

2 Конфигурирование испытательных выходов для работы в основном режиме А и поверочном режиме В проводить согласно п. 3.8.

Относительную погрешность измерения активной мощности рассчитывать по формуле (2)

$$\delta P = \frac{P_{\mu 3M} - P_0}{P_0} \cdot 100, \%$$
⁽²⁾

где δP - относительная погрешность измерения активной мощности, %;

Ризм - значение активной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, Вт;

Ро - значение активной мощности, измеренное эталонным счетчиком, Вт.

4.10.3 Допускается проверку по предыдущему пункту (п. 4.10.1) проводить для прямого направления активной мощности при значениях информативных параметров входного сигнала, приведенных в таблице 4, и испытание № 4 для обратного направления активной мощности. При этом для прямого направления активной энергии проводить испытания № 1 и № 4 с целью проверки функционирования испытательного выхода. Остальные испытания по энергии не проводятся, а погрешности гарантируются схемно-техническими решениями.

Результаты проверки считают положительными, если счетчик соответствует классу точности, передаточное число испытательного выхода соответствует приведенному в п.4.7.1, основные относительные погрешности измерений активной энергии и мощности прямого и обратного направления не превышают значений, приведенных в таблице 4.

4.10.4 Определение основной относительной погрешности измерения напряжения сети проводить при базовом токе, коэффициенте мощности равном 1 и трех значениях напряжений сети: 160 В, 230 В, 265 В. Проверку проводить методом сравнения со значением напряжения, измеренного эталонным счетчиком поверочной установки. Относительную погрешность измерения напряжения рассчитывать по формуле (3)

$$\delta u = \frac{U_{\mu_{3M}} - Uo}{Uo} \cdot 100, \%$$
(3)

где би - относительная погрешность измерения напряжения, %;

Uизм – значение напряжения, измеренное поверяемым счетчиком, B;

Uo – значение напряжения, измеренное эталонным счетчиком.

Результаты проверки считают положительными, если вычисленные погрешности измерения напряжений находятся в пределах, указанных в таблице 5.

Таблица 5 – Пределы допускаемой основной погрешности измерения напряжения

Измеряемое напряжение, В	160	230	265
Пределы допускаемой основной отно-	±0,96	$\pm 0,9$	±0,91
сительной погрешности, %			

4.10.5 Определение основной относительной погрешности измерения тока проводить методом сравнения со значением тока, измеренным эталонным счетчиком поверочной установки.

Проверку проводить при номинальном напряжении, коэффициенте мощности равном единице для трех значений тока: 75 A, 5 A и 0,25 A. Относительную погрешность измерения тока рассчитывать по формуле (4)

$$\delta i = \frac{I_{\mu 3M} - I_0}{I_0} \cdot 100, \%$$
⁽⁴⁾

где бі -относительная погрешность измерения тока, %;

Іизм – значение тока, измеренное поверяемым счетчиком, А;

Io – значение тока, измеренное эталонным счетчиком установки, А.

Результаты проверки считают положительными, если вычисленная погрешность измерения тока находится в пределах указанных в таблице 6.

Таблица 6 – Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения тока

Измеряемый ток, А	75	5	0,25
Пределы допускаемой основной отно-	±0,9	±0,9	±2,8
сительной погрешности, %			

4.10.6 Определение относительной погрешности измерения частоты проводить методом сравнения со значением частоты, измеренной частотомером Ч3-63 при номинальном напряжении 230 В, базовом токе и коэффициенте мощности равном единице. Относительную погрешность измерения частоты рассчитывать по формуле (5)

$$\delta f = \frac{F_{\mu 3M} - F_0}{F_0} \cdot 100, \%$$
(5)

где δf - относительная погрешность измерения частоты, %;

Fизм - значение частоты, измеренное поверяемым счетчиком, Гц;

Fo - значение частоты, измеренное частотомером ЧЗ-63, Гц.

4.10.6.1 Подключить частотомер к поверочной установке по схеме, приведенной на рисунке 5.

4.10.6.2 Частотомером ЧЗ-63 измерять период напряжения сети То при следующих состояниях органов управления частотомера:

- переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в состояние «10⁻⁶»;
- переключатель МНОЖИТЕЛЬ ПЕРИОДОВ в состояние «10²».

Частоту сети вычислять по формуле (6)

$$Fo = \frac{10^3}{To}, \Gamma u$$
 (6)

где То – период напряжения сети, измеренный частотомером, мс.

Результаты проверки считают положительными, если относительная погрешность измерения частоты находится в пределах ±0,05 %.



R1 – Резистор C2-33H-1-68 кОм±5 % R2 – Резистор C2-33H-1-2,2 кОм±5 %

Рисунок 5 – Схема подключения частотомера Ч3-63 к поверочной установке для измерения частоты

4.10.7 Определение основной относительной погрешности измерения активной мощности, напряжения и тока целесообразно проводить в автоматизированном режиме с применением программы «Конфигуратор СЭТ-4TM» и формы «Измеритель погрешности», внешний вид которой приведен на рисунке 6.

4.10.7.1 Установить флажки в форме «Измеритель погрешности» как показано на рисунке 6.

4.10.7.2 В строке «Эталон» над каждым интересующим параметром ввести значение, измеренное эталонным счетчиком поверочной установки, относительно которого нужно вычислить погрешность измерения счетчика.

4.10.7.3 Нажать кнопку «Прочитать из прибора», расположенную на панели инструментов генеральной формы. При этом «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» производит чтение приведенных в окнах формы параметров, их отображение в соответствующих окнах, усреднение и вычисление погрешности измерения относительно введенных эталонных значений. Рассчитанные относительные погрешности индицируется в соответствующих окнах с размерностью «%».

-		НИЖ	ΈΓΟΡ	ОДСКО	Е НАУ	ЧНО-І	ТРОИ	ЗВОДС	TBEHHO	DE OE	БЕДИ	НЕНИЕ
					имет	чи М.В	.ФРУІ	H3E				
<mark>ች</mark> Измері	итель пог	решности										_ 🗆 >
Группо Списо	вая операц к адресов	ия			F	ассчитаты Эталонный	погрешнос і счетчик	ль	змерений	1		
R 6 L	Q 🔽	s 🔽 (Cos 🔽	F 🔽 U	I	₩ t*C	Выбра	ать все 🛛 🛛	тменить все			
Эталон		1154,5										
Параметр	p	P			Q		6	Угол	COS	F	Темг	тература
Адрес	Вт	•	%	вар	%	B	A	градусы		Гц	гра	адусы С
6	1154	.,42 ·	0,004			115	4,49	0,00	0,99	49,9	3 2	23,00
Эталон	23	0,9					49	99				
Параметр	L	11		U2	U	3		11	12			3
Адрес	В	%	В	%	В	%	мA	%	мA	%	мА	%
6	231,10	0,087	0,00		0,00		4991,00	-0,16	0,00		0,00	

Рисунок 6 – Форма «Измеритель погрешности»

4.10.7.4 Для определения погрешностей группы счетчиков (без PLC-модема) их сетевые адреса нужно указать в форме «Список адресов», установить флажок «Групповая операция» и повторить п. 4.10.7.3. При этом вычисленные погрешности каждого поверяемого счетчика будут отображаться на отдельной строке формы «Измеритель погрешности».

Результаты проверки считают положительными, если относительные погрешности измерений активной мощности, напряжения и тока находятся в пределах, указанных в п.п. 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5.

4.11 Проверка точности хода встроенных часов

4.11.1 Проверку точности хода часов проводить измерением периода сигнала времязадающего генератора на испытательном выходе счетчика согласно раздела 5 ГОСТ IEC 61038-2011.

4.11.2 Для проведения проверки собрать схему, приведенную на рисунке 7. При этом счетчик должен быть подключен к компьютеру через оптопорт по схеме, приведенной на рисунке Б.2 приложения Б. Проверку проводить при номинальном напряжении и номинальной частоте сети.



Рисунок 7 - Схема подключения оборудования для проверки точности хода часов

нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.ФРУНЗЕ

4.11.3 Подготовить компьютер к работе в соответствии с требованиями п. 3.7 настоящей методики.

4.11.4 Перед началом проверки, с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Конфигурирование испытательных выходов и входов» настроить испытательный выход (канал 0, контакты 11, 12) на формирование сигнала контроля точности хода часов, как показано на рисунке 8.

Конфигури	рование Телеуп	равление и теле
Сетевой адрес	Режим испытательных выходов	Канал О Выход Контакты 7,8
3	Определяется входом контакты 11,12	Контроль точности хода часов

Рисунок 8 – Конфигурация испытательного выхода для контроля точности хода часов

4.11.5 Посредством формы «Проверка точности хода часов» из меню «Поверка», вкладки «Расчет точности хода» прочитать и запомнить заводскую константу коррекции точности хода часов (Кктх), введенную в счетчик на этапе регулировки. Вид формы приведен на рисунке 9.

оверка суточной точ	ности хода часов Расчет точности хо
Заводская констан	га коррекции хода часов —
К _{ктя,ррт}	
25	Прочитать
Расчет точности ход Измеренное значен	ца часов ние периода Ти, мкс
Расчет точности хо Измеренное значен	ца часов ние периода Ти, мкс
Расчет точности ход Измеренное значен 1953.0762	да часов ние периода Ти, мкс
Расчет точности ход Измеренное значен 1953.0762 Эталонное значения	да часов ние периода Ти, мкс е периода Тэ, мкс
Расчет точности ход Измеренное значен 1953.0762 Эталонное значения 1953,125	ца часов іме периода Ти, мкс е периода Тэ, мкс
Расчет точности ход Измеренное значен 1953.0762 Эталонное значения 1953,125 Точность хода Δt ,	ца часов іме периода Ти, мкс е периода Тэ, мкс с/сутки

Рисунок 9 – Форма «Расчет точности хода»

4.11.6 Установить органы управления частотомера ЧЗ-63 в следующие состояния:

– переключатель РОД РАБОТЫ в состояние «Т» (измерение периода по каналу Б);

 – ручку ВРЕМЯ ИНД. установить в крайнее состояние, вращая против часовой стрелки;

- переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в состояние «10⁻⁷»;
- переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА ms/МНОЖ в состояние «10³»;

 ручку УРОВЕНЬ (КАНАЛ Б) установить в средину сегмента между меткой «+» и крайним (по часовой стрелке) состоянием ручки.

4.11.7 Произвести измерение периода времязадающего генератора Ти при помощи частотомера Ч3-63 и запомнить результат измерения до четвертого знака после запятой.

4.11.8 Точность хода часов ($\Delta t_{\rm H}$) рассчитать по формуле (7)

нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.ФРУНЗЕ

$$\Delta_{\text{tH}} = \left(\frac{T_{\Im}}{T_{\mathcal{H}} \cdot \left(1 + K_{\text{KTX}} \cdot 10^{-6}\right)} - 1\right) \times 86400 , \text{ c/cytkm}$$
(7)

где $\Delta t_{\rm H}$ - точность хода часов, с/сутки;

Тэ – значение эталонного периода сигнала времязадающего генератора, которое при частоте 512 Гц составляет 1953,125 мкс;

Ти – значение измеренного частотомером периода сигнала времязадающего генератора (без учета коррекции точности хода), мкс;

Кктх - константа коррекции точности хода, введенная в счетчик на стадии регулировки и прочитанная в п. 4.11.5;

86400 – число секунд в сутках с размерностью с/сутки.

4.11.9 Точность хода часов можно рассчитать посредством конфигуратора формы «Расчет точности хода». Для этого в окно «Измеренное значение Ти, мкс» нужно вписать значение периода сигнала времязадающего генератора, измеренное частотомером до четвертого знака после запятой, и нажать кнопку «Рассчитать». При этом конфигуратор про-изводит:

– чтение заводской константы коррекции точности хода Кктх с отображением в окне «Кктх, ppm»;

 чтение варианта исполнения счетчика и установку значения эталонного периода сигнала времязадающего генератора в зависимости от типа счетчика с отображением в окне «Тэ, мкс» (1953,125 мкс для СЭБ-1ТМ.02);

– расчет точности хода часов по формуле (7) с отображением результата расчета в окне формы «Точность хода Δt , с/сутки».

Результаты проверки считают положительными, если точность хода часов в нормальных условиях, посчитанная по формуле (7) или рассчитанная конфигуратором, не превышает ± 0.5 с/сутки.

4.12 Проверка внутренних логических структур и массивов

4.12.1 Проверку внутренних логических структур и массивов счетчика проводить с применением компьютера и программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». При этом счетчик должен быть подключен к компьютеру через интерфейс RS-485 по схеме, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б (для счетчика без PLC-модема) или через оптопорт (для счетчиков с PLC-модемом) по схеме, приведенной на рисунке Б.2 приложения Б.

4.12.2 Подключить счетчик к поверочной установке, установить номинальное напряжение и отключить ток.

4.12.3 Перед началом проверки провести конфигурирование испытательного выхода и цифрового входа, как показано на рисунке 2.

4.12.4 Открыть форму «Проверка функционирования по п. 1.2.20 ТУ» из меню «Поверка». При внеочередной и периодической поверке снять флаг «Проверять версию ПО». При первичной поверке установить флаг «Проверять версию ПО».

4.12.5 Нажать кнопку «Прочитать из прибора» на панели инструментов генеральной формы программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ».

4.12.5.1 Программа производит последовательную проверку операций считывания параметров и данных и проверку внутренних логических структур и массивов. Последовательность операций проверки и ее результаты отображаются в строках информационного окна формы. По окончанию проверки выдается результат в строке «Соответствие требованиям п. 1.2.20 ТУ» в виде сообщений «ДА» или «НЕТ» с предложением сохранения протокола проверки в базе данных конфигуратора.

4.12.6 Если при внеочередной или периодической поверке общий результат проверки по п. 4.12 отрицательный, то необходимо просмотреть все строки таблицы проверки параметров, имеющие заключение «НЕТ». Контекстная подсказка по быть получена несоответствию параметра может путем наведения указателя манипулятора «мышь» на сообщение «НЕТ». Если это несоответствие связано с параметром, измененным пользователем на стадии эксплуатации, то его необходимо запомнить, установить в соответствии с требованиями контекстной подсказки (параметры по умолчанию завода-изготовителя) и повторить проверку по п. 4.12. По окончанию проверки параметр должен быть восстановлен.

4.12.6.1 Для сохранения протокола поверки в базе данных конфигуратора необходимо создать базу данных, если она не создана, и присвоить ей имя. Для создания базы данных нажать кнопку «Создать чистую базу данных» на форме «База данных» из меню «Параметры». Внешний вид формы базы данных приведен на рисунке 10.

4.12.6.2 При утвердительном ответе на предложение сохранения протокола в базе данных конфигуратор запрашивает путь к базе с выдачей формы обзора файлов компьютера. После выбора файла требуемой базы данных в форме обзора конфигуратор записывает протокол в указанную базу.



Рисунок 10 – Формы «База данных»

4.12.6.3 Для просмотра сохраненного в базе протокола нужно в окне счетчиков выделить требуемый счетчик (нажатием левой кнопки манипулятора «мышь») и нажать кнопку «Проверка по ТУ» на поле формы. При этом в окне параметров будет выведен список сохраненных протоколов по выбранному счетчику с указанием даты проверки. Выделить требуемый протокол в окне параметров (нажатием левой кнопки манипулятора «мышь») и нажать кнопку «Открыть измерение» на поле формы. При этом формируется файл протокола в формате Word с возможностью просмотра, сохранения в файле под указанным именем или получения твердой копии на бумаге.

4.12.7 При внеочередной и периодической поверке вернуть пользовательские параметры, прочитанные из счетчика и запомненные в п. 3.7.6 (пользовательская скорость об-